

# NA5610 温湿度记录仪使用说明书 (V1.16)

## 一：主要功能及技术参数

NA5610温湿度记录仪广泛应用于药品、食品及鲜活物品的存储和运输等场合。仪器具有性能稳定、体积小巧、记录信息量大、精度高、功耗低、远程监视等特点。记录的数据可通过无线网络上传到计算机中，可随时随地通过互联网查看当前数据和历史数据。同时也可存储在仪器内部的存储卡中，通过计算机查看历史数据。

### (一) 主要功能：

#### ① 摄氏、华氏显示和记录可自定义

用户可通过仪器内部参数选择显示和记录的温度单位（摄氏/华氏）。

#### ② 温湿度记录：

具有4路温度4路湿度数据同时记录的功能。

用户可根据需要选择将数据存放到网络中的计算机中和存储在仪器内部的存储卡中。

#### ③ 温湿度历史数据查看：

经过互联网：打开[www.sbycjk.net](http://www.sbycjk.net)网站，通过远程可查看仪器记录的历史温湿度数据值。

取下仪器内部的TF存储卡，通过电脑查看，仪器记录的历史温湿度数据值。

在没有存储卡的情况下，仪器内部可以记录1300多条记录，当再次插入存储卡的时候，仪器会将这些内部记录在一定的时间内存储到卡中，以确保记录的完整性。

支持手机读取数据功能，原厂配置的TF卡，可记录30年/每分钟记录格式的数据量。

#### ④ 温湿度告警：

具有独立的各路温度过高、过低告警，湿度过高、过低告警。

告警时蜂鸣器发出告警声，同时用户可以根据需要选择是否使用短信息通知告警(需要选择远程监视功能)。

告警值可通过控制器上的相关参数进行设置。

#### ⑤ 日历时钟：

仪器自带时钟日历。用户如果选择远程监视功能，仪器会自动通过无线网络和计算机进行校时。

#### ⑥ 远程监视：

用户如果选择远程监视功能，可以随时随地通过互联网查看仪器记录的当前和历史温湿度记录。如果温度和湿度超过了设定值，仪器会通过短信息通知告警。

### (二) 技术参数

- 1、温度范围： -30~70°C 精度： ±0.5°C
- 2、湿度范围： 0~99% 精度： ±3%RH
- 3、显示分辨率： 温度分辨率 0.1°C  
湿度分辨率 1%RH
- 4、传感器： 湿敏电容数字式温湿度传感器
- 5、记录周期： 1分钟~24 小时可设置
- 6、记录容量： 根据存储卡大小，2G的卡可存30年/记录周期分钟  
通过网络存储在计算机中，容量无限大
- 7、适用环境： 温度0°C~60°C 湿度≤90% 无凝露
- 8、电源： 外置12V直流电源适配器，内置可充电锂电池
- 9、数据输出： 存储卡和云存储



## 二：使用说明

### (一) 液晶屏显示说明



常亮表示备用电池充满，闪烁表示电池在为仪器供电，电池格滚动表示正在充电



表示告警



表示当前温度或者湿度超过设置值



表示当前温度或者湿度低于设置值



表示存储卡正确插入，记录仪此时正在记录数据到存储卡中



表示远程监视已经连接

### (二) 仪器操作说明

#### 1. 开启仪器

给仪器接上电源适配器，长按OK键开机。

#### 2. 查看当前温湿度值

在仪器显示时间的状态下，按上键显示第一路传感器的温度和湿度。同样的方法按右键、下键、左键分别显示第二路、第三路及第四路的温度和湿度。在显示任何一路传感器温度和湿度的时候，如果用户10秒钟无任何操作，仪器将恢复到显示当前时间。

#### 3. 设置仪器参数

##### (1) 功能参数设置

在仪器显示时间或者告警代码的状态下，长按OK键3秒，进入功能参数设置。通过上下键(长按2秒可实现快速加减)调整参数代码，再按OK键进入代码对应的参数设置，然后通过上下左右键进行参数值的调整，调整完成后再按OK键退出当前参数设置，最后用户将参数代码调整到F00后再按OK键退出参数设置并进行参数保存。如果用户设置了功能参数后不想保存设置的值，用户可以不对仪器做任何操作，仪器会在10秒后自动退出并且不进行参数保存。设置参数见下表：

类别	代码	参数名称	设定范围	出厂设置	单位	备注
日期 时间 设置	F31	年份设定	2000-2099	2017	年	
	F32	日期设定	01.01-12.31	04.01	月.日	
	F33	时间设定	00:00-23:59	08:00	小时:分钟	
最高 温 湿 度 设 置	F41	第一路传感器最高 温度	-39-70 -20-158	40 104	°C °F	
	F42	第二路传感器最高 温度	-39-70 -20-158	40 104	°C °F	
	F43	第三路传感器最高 温度	-39-70 -20-158	40 104	°C °F	
	F44	第四路传感器最高 温度	-39-70 -20-158	40 104	°C °F	
	F45	第一路传感器最高 湿度	10-99%	80	%RH	
	F46	第二路传感器最高 湿度	10-99%	80	%RH	
	F47	第三路传感器最高 湿度	10-99%	80	%RH	
	F48	第四路传感器最高 湿度	10-99%	80	%RH	
最低 温 湿 度 设	F51	第一路传感器最低 温度	-30-69 -22-156	5 40	°C °F	
	F52	第二路传感器最低	-40-69	5	°C	

置	温度	-22~156	40	F	
	F53 第三路传感器最低温度	-40~69 -22~156	5 40	°C °F	
	F54 第四路传感器最低温度	-40~69 -22~156	5 40	°C °F	
	F55 第一路传感器最低湿度	0~90%	30	%RH	
	F56 第二路传感器最低湿度	0~90%	30	%RH	
	F57 第三路传感器最低湿度	0~90%	30	%RH	
	F58 第四路传感器最低湿度	0~90%	30	%RH	
记录参数设置	F61 温度显示及记录单位	0/1	0	0, 摄氏 1, 华氏	
	F62 记录方式	0/1	0	0, 单位时间间隔记录 1, 分时段记录	
	F63 时间间隔记录设置	00:00~23:59	00:05	小时:分钟	
	F64 分时段记录开始时间	00:00~23:59	00:00	小时:分钟	F62设为1时才有效
	F65 分时段记录停止时间	00:00~23:59	12:00	小时:分钟	F62设为1时才有效
温度修正参数	F71 第一路温度传感器修正	-10~10 -50~50	0 0	°C °F	
	F72 第二路温度传感器修正	-10~10 -50~50	0 0	°C °F	
	F73 第三路温度传感器修正	-10~10 -50~50	0 0	°C °F	
	F74 第四路温度传感器修正	-10~10 -50~50	0 0	°C °F	
湿度修正参数	F75 第一路湿度传感器修正	-10~10	0	%RH	
	F76 第二路湿度传感器修正	-10~10	0	%RH	
	F77 第三路湿度传感器修正	-10~10	0	%RH	
	F78 第四路湿度传感器修正	-10~10	0	%RH	
操作类	F90 显示仪器型号	5610			
	F91 显示软件版本号	X. XX			
	F94 显示主板ID	用16进制显示			
	F96 恢复出厂设置	参数调整到06, 按OK键, 仪器恢复出厂设置值			
	F97 重启仪器	参数调整到07, 按OK键, 仪器重新启动			
	F98 关闭仪器	参数调整到08, 按OK键, 仪器关闭			
	F99 测试用	厂家保留			
	F00 退出设置				

## (2) 日期时间设置

仪器日期、时间设置，没有配备远程监视功能的用户首次使用需要正确设置仪器的日期和时间。

### (3) 最高、最低温度设定

用户可以通过最高、最低温度参数来设定报警温度值。如果测量温度超过（或者低于）用户设定的最高温度（或者最低温度）的时候，控制器会发出告警。此时，如果用户配备远程监视功能的话，仪器会通过短信息通知用户。

### (4) 最高、最低湿度设定

用户可以通过最高、最低湿度参数来设定报警湿度值。如果测量湿度超过（或者低于）用户设定的最高湿度（或者最低湿度）的时候，控制器会发出告警。此时，如果用户配备远程监视功能的话，仪器会通过短信息通知用户。

### (5) 温度单位选择

仪器具有摄氏和华氏两种温度单位选择。

**摄氏温度：**当用户选择摄氏温度（F61设为0）的时候，设定的最高最低温度也都是摄氏度，记录在存储卡中的温度也是摄氏度。

**华氏温度：**当用户选择华氏温度（F61设为1）的时候，设定的最高最低温度也都是华氏度，记录在存储卡中的温度也是华氏度。

### (6) 仪器记录方式

仪器有时间间隔记录和分时段记录两种记录模式，用户可以通过功能参数F62来选择仪器存储记录方式。

**时间间隔记录模式：**当用户设置F62为0时，仪器执行的是时间间隔记录模式，通过功能参数F63进行小时和分钟的时间间隔设置，设置完成后按OK键，仪器将每隔F63的时间进行一次记录。当F62设置成0时，F64、F65两功能参数将无法设置。

**分时段记录模式：**当用户设置F62为1时，仪器执行的是分时段记录模式，通过功能参数F64和F65进行开始记录和结束记录的时间设置，设置完成后按OK键。当F62设置成1时，F63功能参数可以设置，仪器将在F64至F65这个时间段内，每隔F63的时间进行一次记录。

### (7) 恢复出厂设置

用户选择功能参数F96，必须将参数调整到06后，再按OK键，仪器将所有参数恢复到出厂设置值。

### (8) 重启仪器

仪器具有热重启和冷重启两种方式重新启动，两种方式效果相同。

**热重启：**用户选择功能参数F97，必须将参数调整到07后，再按OK键，仪器将会重新启动。

**冷重启：**用户可用细长的硬物顶一下侧面的小孔内的按键，仪器也将重新启动。

### (9) 关闭仪器

如果用户短时间内不使用仪器的话，可关闭仪器。方法是：选择功能参数F98，必须将参数调整到08后，再按OK键，仪器将会关闭。

**注意：**在使用此功能关闭仪器的话，内部电路仍然会消耗一定的电流，如果用户长期不使用仪器的话，请拔下电源适配器。

按键操作列表

按键操作	作用
上键	T1的温度和湿度显示
右键	T2的温度和湿度显示
下键	T3的温度和湿度显示
左键	T4的温度和湿度显示
长按OK键 3秒以上	进入系统参数设定
先按OK键 3秒内按下键	安全卸载存储卡

## 三、故障报警代码

仪器的告警代码及处理方法见下表：

类	代码号	含义	处理方法
存储卡	A01	卡没有插入或者损坏	1、插入存储卡，如果报警还存在请更换存储卡 2、重启仪器
	A02	卡写保护	配置的卡不存在这个问题，无需关注

	A03	没有文件系统	新卡没有格式化, 请用电脑将存储卡格式化为FAT32格式
	A04	文件系统出错	卡的文件系统错误, 请用电脑先将存储卡内的重要数据进行备份, 然后将存储卡格式化为FAT32格式
	A05	文件出错	卡的文件系统错误, 请用电脑先将存储卡内的重要数据进行备份, 然后将存储卡格式化为FAT32格式
温 湿 度	A11	当前温度过低	--
	A12	当前温度过高	--
	A13	当前湿度过低	--
	A14	当前湿度过高	--
传 感 器	A21	第一路传感器故障	1、确认传感器正确地、完全地插入到仪器的接口上 2、重新插拔对应的传感器, 不行请联系厂家更换同型号的传感器
	A22	第二路传感器故障	
	A23	第三路传感器故障	
	A24	第四路传感器故障	

## 四、使用注意事项

### 1, 传感器

- (1) 传感器放置在离地1米以上的位罝上, 不要直接放在地上, 否则影响精度。
- (2) 传感器不要放在不通风的角落里, 应该放在自然通风的位置。

### 2, 外部存储卡

- (1) 仪器在工作的时候, 若在没有卸载存储卡或者开机情况下, 直接拔下侧面的存储卡, 可能造成卡内的数据文件损坏或者丢失。建议先卸载存储卡, 待仪器面板上的存储卡标志熄灭后再取下侧面的存储卡, 或者关机后取下存储卡。(具体操作请参见卸载存储卡按键操作和关闭仪器操作)
- (2) 用户可以在仪器工作的情况下直接插入存储卡, 正确插入后仪器能自动识别存储卡, 识别后面板上的存储卡标志显示。
- (3) 在存储卡被取下期间, 仪器会将要记录的数据存储在内部存储器中(最多可存1300条记录, 记满后不再存储新的记录)。当存储卡再次插入仪器后, 在一定时候内, 仪器会将存储在内部存储器的数据保存到存储卡中, 以确保用户数据的完整性。

用户应当养成定期备份存储卡内数据的习惯。

## 五、仪器记录说明

仪器记录的格式是txt文本格式, 可在所有电脑及其他设备上进行查看。

20130101.txt - 记事本													
TIME	NO.	TEMP	HUMI										
08:09	T1	--.-C	--%	T2	--.-C	--%	T3	--.-C	--%	T4	--.-C	--%	
09:09	T1	16.6C	46%	T2	16.7C	49%	T3	16.4C	52%	T4	16.7C	45%	
10:09	T1	17.7C	43%	T2	17.9C	44%	T3	17.6C	47%	T4	17.8C	42%	

- (1) T1、T2、T3、T4分别是四路传感器的编号。
- (2) C、F分别表示摄氏度和华氏度, %表示传感器的相对湿度。
- (3) 若某一路传感器没有接, 则相应传感器编号下的记录数据为--.-。